


IQOS


Guida utente

IQOS 3 DUO

Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO*




Holder IQOS 3 DUO*




*IQOS 3 DUO è compatibile con IQOS 3

Ricarica e pulizia



Adattatore di Alimentazione



Cavo per la ricarica



Accessorio per la
Pulizia IQOS



Bastoncini per la
Pulizia IQOS

SERVIZIO CLIENTI

Per consultare la Guida Utente completa e ottenere informazioni sul Servizio Clienti, visita

www.iqos.com

IQOS

CARE+PLUS

Servizi di assistenza per gli utenti IQOS**

www.iqos.com

** IQOS CARE PLUS potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi e può variare da paese a paese.

SCOPRI DI PIÙ SU IQOS


Scarica l'app IQOS Connect su Google Play per saperne di più su IQOS*



*Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.


*L'app IQOS Connect potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Avvio



ACCENSIONE

Tenere premuto il pulsante del Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO per 4 secondi e rilasciarlo; le luci indicanti lo stato dell'Holder e del Caricatore Tascabile si accenderanno lentamente.



CARICAMENTO DELL'HOLDER

Inserire l'Holder IQOS 3 DUO nel Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO e chiudere per ricaricare.

La luce che indica lo stato dell'Holder mostrerà il livello di carica raggiunto.


Controllo dello stato dell'Holder



CONTROLLO DELLO STATO DELL'HOLDER

Premere e rilasciare il pulsante dell'Holder per controllarne lo stato.

Le luci dell'Holder indicano il livello della batteria dell'Holder IQOS 3 DUO.



CONTROLLO DELLO STATO DELL'HOLDER SUL CARICATORE TASCABILE IQOS 3 DUO


Premere e rilasciare il pulsante del Caricatore Tascabile per controllare il livello della batteria dell'Holder IQOS 3 DUO.



CONTROLLO DELLO STATO DELL'HOLDER SUL CARICATORE TASCABILE IQOS 3


Premere e rilasciare il pulsante del Caricatore Tascabile per controllare il livello della batteria dell'Holder IQOS 3 DUO.

Come usare IQOS 3 DUO




1. INSERIMENTO DEGLI STICK DI TABACCO

Inserire lo stick di tabacco nell'Holder e premerlo delicatamente fino alla linea stampata presente sul filtro. Il filtro deve rimanere al di fuori dell'Holder.



2. INIZIO DEL RISCALDAMENTO

Tenere premuto il pulsante dell'Holder IQOS 3 DUO fino a che vibrerà e le luci bianche dell'Holder lampeggeranno.



3. PRONTO ALL'USO


Dopo due vibrazioni, l'Holder IQOS 3 DUO è pronto all'uso.



4. QUASI FINITO

Per segnalare che rimangono 30 secondi o solo 2 tiri, le luci bianche dell'Holder IQOS 3 DUO lampeggeranno e vi saranno due vibrazioni.


Come usare IQOS 3 DUO



5. RIMOZIONE DEGLI STICK DI TABACCO


Far scorrere il cappuccio verso l'alto e rimuovere lo stick di tabacco usato.

Come pulire l'Holder



1. USARE L'ACCESSORIO PER LA PULIZIA IQOS

Far scorrere il cappuccio dell'Holder verso l'alto e rimuoverlo completamente. Attendere che l'Holder si raffreddi, inserire l'Accessorio per la Pulizia IQOS e ruotare delicatamente.




2. UTILIZZARE I BASTONCINI PER LA PULIZIA IQOS

Inserire il Bastoncino per la Pulizia IQOS per pulire l'interno dell'Holder.

Non toccare la lamina con il Bastoncino per la Pulizia IQOS.


Consigli pratici



CONTROLLO DELLO STATO DEL CARICATORE TASCABILE

Premere e rilasciare il pulsante del Caricatore Tascabile per controllare il livello della batteria.


Le luci si accenderanno per indicare lo stato della batteria.



PER RESETTARE


Premere il pulsante del Caricatore Tascabile fino a quando le luci non si affievoliranno, poi rilasciare.

Tutte le luci di stato si spegneranno, lampeggeranno per due volte e si riaccenderanno progressivamente per confermare che è stato resettato.



SE LE LUCI BIANCHE LAMPEGGIANO DUE VOLTE

IQOS è al di fuori della temperatura di funzionamento (ovvero 0°C-50°C) oppure l'Holder deve essere inserito nel Caricatore Tascabile e l'apertura laterale deve essere chiusa fino alla ricarica completa.



LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE

Resettare IQOS 3 DUO.

Se la luce rossa continua a lampeggiare, contattare il Servizio Clienti.


IQOS



Questo simbolo indica che è necessario utilizzare il prodotto con la massima cautela.

ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA

LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Le Istruzioni e gli Avvisi di Sicurezza contenuti nel presente documento non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero presentarsi. Occorre prestare la massima cautela e attenzione durante l'utilizzo o la manutenzione di qualsiasi prodotto elettronico personale. Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare sempre il prodotto in conformità alle istruzioni del produttore. Questo prodotto non contiene parti che sono riparabili dagli utenti. Non tentare di aprire, riparare o effettuare altri interventi sui componenti del prodotto o di sostituire gli stessi o le batterie, poiché ciò potrebbe causare lesioni personali. Non utilizzare mai questo prodotto in presenza di materiali, liquidi e gas infiammabili. Il prodotto deve essere caricato esclusivamente con bassissima tensione di sicurezza. Caricare il prodotto esclusivamente in luoghi chiusi. Il seguente simbolo  indica che per collegare il dispositivo elettronico alla rete di alimentazione è necessario uno specifico alimentatore rimovibile. L'indicazione della tipologia di alimentatore si trova accanto al relativo simbolo. La tipologia di alimentazione è indicata come SxxA2x, e significa che per caricare il prodotto è possibile utilizzare diversi modelli di adattatore in base alla presa elettrica del proprio paese. Il prodotto deve essere caricato esclusivamente con uno dei seguenti modelli approvati di Adattatore di Alimentazione CA IQOS™: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27. Non toccare il prodotto se bagnato o immerso in un liquido. Non far cadere il prodotto o sottoporlo a forti urti. Non tentare mai di toccare la lamina riscaldante dell'Holder, a rischio di lesioni personali o danni alla stessa. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini, accertandosi che il prodotto non sia oggetto di attività di gioco. Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato da

persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive della necessaria conoscenza o esperienza, a meno che ciò non avvenga sotto opportuna supervisione o una volta ricevute le dovute istruzioni per farne un uso sicuro e comprenderne i rischi connessi. Non utilizzare il prodotto nelle seguenti circostanze: i) nei luoghi in cui è vietato l'uso di dispositivi elettronici; ii) sopra o vicino a fonti di calore, come termosifoni o fuochi; iii) se il dispositivo è danneggiato, manomesso o rotto e iv) dopo un'eccessiva esposizione a calore o umidità.

ATTENZIONE

IQOS funziona esclusivamente con gli *stick di tabacco* Heets™. Non utilizzare IQOS con sigarette o prodotti simili oppure con *stick di tabacco* o accessori non approvati dal produttore. Non rimuovere gli *stick di tabacco* mentre l'Holder è in uso. Gli *stick di tabacco* sono monouso e non devono essere riutilizzati o accesi con fiammiferi, accendini o altri tipi di fonti di ignizione.

Tabacco ed effetti sulla salute

- IQOS non è un prodotto privo di rischi. Gli *stick di tabacco* contengono nicotina, una sostanza che crea dipendenza.
- Il modo migliore per ridurre i rischi per la salute correlati al tabacco è quello di abbandonare del tutto l'uso del tabacco e della nicotina.

Nicotina

- La nicotina è naturalmente presente nel tabacco utilizzato negli *stick di tabacco*.
- La nicotina crea dipendenza e può causare effetti collaterali simili a quelli associati ad altri prodotti contenenti nicotina, come mal di testa, nausea o irritazione della gola. Se si avvertono sintomi di questo tipo, smettere di usare gli *stick di tabacco* e consultare un medico.
- IQOS non è destinato a persone che soffrono di problemi cardiaci o di diabete.
- IQOS non deve essere utilizzato in gravidanza o durante l'allattamento.
- In caso di gravidanza, certa o presunta, o allattamento, interrompere completamente l'assunzione di tabacco e nicotina e consultare un medico.

Minorenni

- IQOS è destinato esclusivamente all'utilizzo da parte di adulti.
- I minorenni non devono usare IQOS in nessuna circostanza.

⚠️ INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

⚠️ ATTENZIONE Pericolo di soffocamento e ingestione

- Tenere gli *stick di tabacco* fuori dalla portata di bambini e/o animali domestici.
- PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: gli *stick di tabacco* contengono componenti di piccole dimensioni.
- PERICOLO DI INGESTIONE: se gli *stick di tabacco* vengono ingeriti, consultare immediatamente un medico, dati i rischi relativi all'ingestione di nicotina.

⚠️ ATTENZIONE Rischi legati alla batteria

IQOS è alimentato da batterie agli ioni di litio (Li-ion) chiuse ermeticamente. In condizioni normali di utilizzo, la batteria è chiusa ermeticamente. In caso di perdite del liquido della batteria, seguire le precauzioni sotto riportate:

- se il liquido viene ingerito, consultare immediatamente un medico; non indurre il vomito o ingerire cibo o bevande;
- se il liquido viene inalato, respirare aria fresca e consultare un medico;
- in caso di contatto con la pelle, lavarsi le mani o le parti interessate ed evitare il contatto con gli occhi;
- in caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare un medico.

⚠️ CAUTELA Rischio di aerosol troppo caldo

- Se si utilizza IQOS in condizioni meteorologiche calde e umide, l'acqua presente nell'aerosol trasferisce maggiormente il calore e intensifica la sensazione di una temperatura più elevata dell'aerosol.
- Per evitare tale sensazione, tenere gli *stick di tabacco* in un luogo fresco e asciutto. Non esporre il prodotto a livelli di umidità elevata o alla luce diretta del sole. Non utilizzare IQOS in condizioni di calore eccessivo o di umidità elevata.
- Se si avverte fastidio, smettere di utilizzare il prodotto e consultare un medico.

⚠️ CAUTELA Rischio legato a reazioni allergiche

- IQOS può provocare reazioni allergiche.
- Interrompere l'uso di IQOS e consultare immediatamente un medico se si verifica uno dei seguenti sintomi che possono indicare una grave reazione allergica: gonfiore del viso, delle labbra, della lingua, delle gengive, della gola o del corpo, respirazione difficoltosa, affanno.

Segnalazione di eventi avversi

Se si avvertono effetti indesiderati sulla salute durante l'utilizzo di IQOS, valutare se è opportuno consultare un medico.

Per segnalare eventi avversi, contattare direttamente il Servizio Clienti locale (i recapiti sono indicati nella guida Servizio Clienti e Garanzia).

La segnalazione di eventuali effetti collaterali può aiutarci a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.iqos.com

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DI IQOS 3 DUO

Valide per l'Unione Europea e SEE



Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto stesso e i singoli componenti (comprese le batterie) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. È pertanto necessario smaltire l'apparecchiatura di scarto consegnandola ad un punto di raccolta preposto per il riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, è possibile restituire gratuitamente le apparecchiature di scarto (incluse le batterie) al punto vendita al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto o in caso di sostituzione dello stesso in garanzia. Le apparecchiature di scarto possono essere in ogni caso restituite gratuitamente ai punti vendita con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE") al dettaglio superiore ai 400 mq.

La raccolta separata e il riciclo dei rifiuti dell'apparecchiatura di scarto (comprese le batterie) al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e assicureranno un riciclo che tuteli la salute e l'ambiente. Lo smaltimento di apparecchiature di scarto tra i rifiuti urbani misti (ad esempio in discariche o tramite incenerimento) può avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Per maggiori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto ai fini del riciclo, rivolgersi agli uffici locali preposti, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o al negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

L'importatore del prodotto a livello locale provvederà a finanziare il trattamento e il riciclo delle apparecchiature di scarto consegnate presso i punti di raccolta designati conformemente ai requisiti locali.

SPECIFICHE TECNICHE

Holder:

IQOS 3 Modello A1404/

IQOS 3 DUO Modello A1406

Tipo di batteria:

batteria agli ioni di litio ricaricabile

Ingresso: 5 V  1,6 A

Adattatore di Alimentazione CA IQOS

Modello: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23,

S21A25, S21A27.

Ingresso: 100 V-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

Uscita: 5 V  2 A

Cavo USB tipo C

Caricatore Tascabile:

IQOS 3 Modello A1504/

IQOS 3 DUO Modello A1505

Tipo di batteria:

batteria agli ioni di litio ricaricabile

Ingresso: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA (A FINI DI SMALTIMENTO E RICICLO)

Il cliente non deve rimuovere le batterie. Al termine del ciclo di vita del prodotto, le batterie devono essere rimosse esclusivamente da un operatore autorizzato al riciclo seguendo la procedura qui riportata.

Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO (A1505)

- 1: il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato. Togliere la cover, quindi rimuovere la vite su entrambi i lati.
- 2: staccare il caricatore dall'involucro.
- 3: svitare e rimuovere il fermo.
- 4: staccare tutti i circuiti stampati flessibili (FPC) e il connettore per rimuovere la scheda a circuiti stampati (PCB) del caricatore.
- 5: estrarre la batteria e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

Holder IQOS 3 DUO (A1406)

- 1: il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato. Rimuovere la custodia frontale dell'Holder.
- 2: rimuovere la custodia posteriore.
- 3: rimuovere il pulsante di accensione dell'Holder.
- 4: rimuovere la colla e la saldatura per staccare la batteria dalla parte centrale e dalla struttura esterna. Per aprire la parte centrale è necessario tagliarla, data la presenza di colla.
- 5: estrarre la batteria e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

Con la presente, Philip Morris Products S.A. dichiara che IQOS 3 DUO è conforme ai requisiti essenziali e alle relative disposizioni della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di Conformità ufficiale è consultabile alla pagina:

www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS 3 DUO Modello A1505 opera nella banda di frequenza 2,402 – 2,480 GHz con una potenza di uscita RF massima di 10,0 dBm. IQOS 3 DUO Modello A1505 è dotato di tag NFC passivo che opera nella banda di frequenza 13,56MHz.

Progettato da e prodotto per conto di Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Svizzera.



Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Philip Morris Products S.A. e delle sue affiliate è concesso sotto licenza. Gli altri marchi e i nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

