Come usare IQOS



1. ACCENSIONE
Tenere premuto il pulsante del Caricatore Tascabile IQOS per 4 secondi e rilasciarlo; le luci indicanti lo stato dell'Holder e della batteria inizieranno a lampeggiare.



2. CARICAMENTO DELL'HOLDER
Inserire l'Holder IQOS e chiudere per ricaricare. La carica è completa quando la luce bianca che indica lo stato dell'Holder diventa fissa.



3. INSERIMENTO DEGLI STICK DI TABACCO
Inserire lo stick di tabacco e premerlo delicatamente fino alla linea stampata presente sul filtro.



4. INIZIO DEL RISCALDAMENTO
Tenere premuto il pulsante dell'Holder IQOS fino a che vibrerà e la luce bianca lampeggerà.



5. PRONTO ALL'USO
Dopo due vibrazioni e quando la luce diventa bianca fissa, l'Holder IQOS è pronto all'uso.



6. QUASI FINITO
Per segnalare che rimangono 30 secondi, la luce bianca dell'Holder IQOS lampeggerà e vi saranno due vibrazioni.



7. RIMOZIONE DEGLI STICK DI TABACCO
Far scorrere il cappuccio verso l'alto e poi rimuovere lo stick di tabacco usato.



PULIZIA
Far scorrere il cappuccio verso l'alto e rimuoverlo completamente. Inserire l'apposito Accessorio per la Pulizia IQOS e ruotare delicatamente. Pulire l'Holder ogni giorno per un utilizzo ottimale.

Consigli pratici



PER VERIFICARE LO STATO DELLA BATTERIA
Premere leggermente il pulsante del Caricatore Tascabile IQOS per verificare il livello della batteria.



PER RESETTARE
Tenere premuto il pulsante del Caricatore Tascabile IQOS per 10 secondi e rilasciarlo; la luce indicante lo stato della batteria si affievolirà, lampeggerà per due volte e tornerà ad affievolirsi progressivamente per confermare che è stato resettato.

Caricatore Tascabile IQOS 3



Holder IQOS 3





Adattatore di alimentazione



Accessorio per la Pulizia IQOS



Cavo per la ricarica

Bastoncini per la Pulizia di IQOS

INTERAZIONE CON IQOS

Per la Guida utente completa e per maggiori informazioni sul Servizio Clienti visitare il sito **www.iqos.com**

Scaricare l'app IQOS Connect su Google Play*

*Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.
*L'app IQOS Connect potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.



SE LA LUCE BIANCA LAMPEGGIA DUE VOLTE
IQOS è al di fuori della temperatura di funzionamento (<0°C/>50°C). Attendere finché l'Holder non rientra nei limiti di temperatura di funzionamento.



LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE
Resettare IQOS. Se la luce continua a lampeggiare, contattare il Servizio Clienti.

How to use your IQOS



1. TURN ON
Press and hold IQOS Pocket Charger Button for 4 seconds then release; Holder Status and Battery Status lights will flash.



2. CHARGE HOLDER
Insert IQOS Holder then close to charge. Fully charged when Holder Status light is solid white.



3. INSERT HEATSTICK™
Insert and gently press the HeatStick to the line on filter.



4. START HEATING
Hold Holder Button until IQOS Holder vibrates and Light pulses white.



5. BEGIN USE
Start using once IQOS Holder vibrates twice and Light is solid white.



6. NEARLY COMPLETE
To signal the last 30 seconds, IQOS Holder will vibrate twice and Light pulses white.



7. REMOVE HEATSTICK™
Slide Cap upward and then remove used HeatStick.



TO CLEAN
Slide Cap upward and remove completely. Insert IQOS Cleaning Tool and rotate gently. Clean daily for optimal experience.

Quick Tips



TO CHECK BATTERY STATUS
Tap IQOS Pocket Charger Button to check battery level.



TO RESET
Press and hold IQOS Pocket Charger Button for 10 seconds then release; Battery Status light will fade in, blink twice, then progressively fade in to confirm a reset.

IQOS 3 Pocket Charger



IQOS 3 Holder





Power Adaptor



Charging Cable

IQOS Cleaning Tool



IQOS Cleaning Sticks

ENGAGE WITH IQOS

For the full user guide and Customer Care support visit **www.iqos.com**

Download the IQOS Connect App on Google Play*

*Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
*IQOS Connect App may not be available in your country.



LIGHT BLINKS WHITE TWICE
IQOS is outside operating temperature (<0°C/>50°C). Wait until device is within temperature limits.



LIGHT BLINKS RED
Reset IQOS.
If blinking persists, please contact Customer Care.