

VEEV inPRIME™



Questo simbolo indica che è necessario utilizzare il prodotto con la massima cautela. Viene utilizzato per avvertire del pericolo di possibili lesioni fisiche.

ITALIANO

**ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E GLI
AVVISI DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO
PER EVITARE LESIONI.**

Le Istruzioni e gli Avvisi di sicurezza contenuti nel presente documento non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero presentarsi. Occorre prestare la massima cautela e attenzione durante l'uso.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI ANCHE
IN FUTURO POICHE' CONTENGONO
IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA
SICUREZZA.**

**Le presenti Istruzioni e gli
Avvisi di sicurezza si applicano al
dispositivo e ai pod VEEV inPRIME™.
Consultare www.veev-vape.com per
aggiornamenti su queste Istruzioni e
Avvisi di sicurezza.**

UTENTI A CUI E' DESTINATO IL PRODOTTO

- VEEV inPRIME™ e i VEEV inPRIME™ pod sono destinati esclusivamente all'utilizzo da parte degli adulti. I minorenni non devono utilizzare VEEV inPRIME™ e i VEEV inPRIME™ pod in nessuna circostanza.
- VEEV inPRIME™ e i VEEV inPRIME™ pod sono destinati agli attuali utilizzatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare o a usare altri prodotti a base di nicotina.
- Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive della necessaria conoscenza o esperienza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per l'utilizzo del prodotto in modo sicuro e comprendano i rischi connessi.

NICOTINA

- I VEEV inPRIME™ pod contengono nicotina, una sostanza che crea dipendenza.
- VEEV inPRIME™ e i VEEV inPRIME™ pod non sono privi di rischi. La scelta migliore per i consumatori preoccupati dei rischi per la salute legati al consumo di nicotina è quella di abbandonare del tutto l'uso della nicotina.
- Alcuni utilizzatori hanno riportato effetti collaterali tra cui: dolore addominale, tosse, capogiri, bocca secca, mal di testa, malessere, naso chiuso, nausea, irritazione orale e alla gola, vomito.
- I prodotti contenenti nicotina non sono destinati a persone che soffrono o rischiano di soffrire di problemi cardiaci, diabete, epilessia, e che soffrono di convulsioni.
- I prodotti contenenti nicotina non devono essere utilizzati in gravidanza o durante l'allattamento. In caso di gravidanza, accertata o presunta, e allattamento è necessario interrompere del tutto l'uso di nicotina.

- Smettere di fumare o passare al dispositivo VEEV inPRIME™ e ai VEEV inPRIME™ pod o ad altri prodotti contenenti nicotina può richiedere l'adeguamento del dosaggio di determinati medicinali (ad es. teofillina, clozapina, ropinirolo).
- In caso di dubbi sull'uso di VEEV inPRIME™ e dei VEEV inPRIME™ pod in concomitanza con una specifica condizione di salute esistente consultare un medico.

⚠ IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



AVVERTENZA

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO E INGESTIONE

- Tenere sempre il dispositivo VEEV inPRIME™ fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: il dispositivo VEEV inPRIME™ e i

suoi accessori contengono componenti di piccole dimensioni.

- **PERICOLO DI INGESTIONE:** se il liquido viene ingerito, sciacquare la bocca e consultare un medico per il rischio di intossicazione da nicotina.




AVVERTENZA

RISCHI ELETTRICI

La mancata osservanza delle presenti Istruzioni e degli Avvisi di sicurezza potrebbe causare incendi, esplosioni, shock elettrici, lesioni o danni al prodotto e ad altre proprietà:

- Non utilizzare VEEV inPRIME™ nei luoghi in cui è proibito l'uso di dispositivi elettronici.
- Non caricare o usare VEEV inPRIME™ o gli accessori se sono danneggiati, manomessi o rotti.
- Non usare VEEV inPRIME™ in caso di perdite del liquido delle batterie.
 - VEEV inPRIME™ deve essere ricaricato solo in luoghi

chiusi, come indicato dal simbolo , utilizzando bassissima tensione di sicurezza con un output di 5V;2A.

- Utilizzare un adattatore di alimentazione e un cavo per la ricarica che siano stati forniti in dotazione nella confezione o da una fonte affidabile. Consultare la sezione "Specifiche Tecniche" per i dettagli sulla compatibilità del cavo di ricarica e adattatore di alimentazione.
- Non usare, caricare o conservare VEEV inPRIME™ in luoghi con elevate temperature (ad esempio all'interno di un'auto in estate o vicino a fonti di calore come termosifoni o caminetti).
- Non utilizzare VEEV inPRIME™ in presenza di materiali, liquidi e gas infiammabili.
- Non bagnare VEEV inPRIME™ e i suoi accessori. Non toccarli se sono bagnati o se sono stati immersi in un liquido.
- Non pulire il dispositivo con detergenti.
Non pulire il dispositivo mentre è acceso.
 - Pulire regolarmente la porta di ricarica USB di VEEV

- inPRIME™ per evitare l'accumulo di corpi estranei (ad es. particelle di polvere) e verificare che la porta USB non presenti corpi estranei prima di utilizzare il connettore USB.
- Maneggiare con cura. Non far cadere VEEV inPRIME™ o sottoporlo a forti urti.
 - Questo prodotto non contiene parti che sono riparabili dagli utenti. Non tentare di aprire, modificare, smontare, riparare o effettuare altri interventi sui componenti di VEEV inPRIME™ o di sostituire gli stessi o le batterie.
 - Non utilizzare questo prodotto se è stato esposto a freddo, caldo o umidità eccessivi.
 - Non toccare VEEV inPRIME™ e/o i suoi accessori in caso si surriscaldino, emettano fumo, prendano fuoco o brucino. Se possibile e ove applicabile, prestare attenzione nello spegnere o scollegare l'alimentazione di energia elettrica.
 - Non smaltire mai VEEV inPRIME™ e/o i suoi accessori con gli altri rifiuti domestici.



AVVERTENZA

RISCHI LEGATI ALLA BATTERIA

VEEV inPRIME™ è alimentato da batterie agli ioni di litio (Li-ion), chiuse ermeticamente. Se si notano perdite del liquido delle batterie, seguire le seguenti precauzioni:

- In caso di ingestione del liquido della batteria, consultare immediatamente un medico. Non indurre il vomito o ingerire cibo o bevande.
- Se viene inalato vapore dal liquido fuoriuscito dalla batteria, prendere aria fresca e consultare un medico.
- Se il liquido fuoriuscito dalla batteria viene a contatto con la pelle, lavare la parte interessata e non toccare gli occhi.
- Se il liquido fuoriuscito dalla batteria viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare immediatamente un medico.



AVVERTENZA

RISCHIO DI IRRITAZIONE

Evitare il contatto del liquido con pelle e occhi. In caso di:

- Contatto con la pelle: lavare immediatamente con acqua e sapone.
- Contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua per vari minuti.
- Indumenti contaminati: lavarli prima di riutilizzarli.



CAUTELA

RISCHIO LEGATO A REAZIONI ALLERGICHE

- L'uso di VEEV inPRIME™ può provocare i seguenti sintomi che possono indicare una reazione allergica: gonfiore del viso, delle labbra, della lingua, delle gengive, della gola o del corpo, respirazione difficoltosa, affanno.

- Interrompere l'uso di VEEV inPRIME™ e dei VEEV inPRIME™ pod e consultare immediatamente un medico se si verifica uno dei sintomi sopra citati che possono indicare una grave reazione allergica.

UTILIZZO DEI VEEV INPRIME™ POD E CONSERVAZIONE

- Utilizzare VEEV inPRIME™ solo con i VEEV inPRIME™ pod progettati appositamente per VEEV inPRIME™. Non usare mai VEEV inPRIME™ con altri pod perché ciò potrebbe causare lesioni.
- Non modificare o tentare di riempire i VEEV inPRIME™ pod in alcun modo o aggiungere sostanze ai VEEV inPRIME™ pod poiché ciò potrebbe causare lesioni.
- Utilizzare i VEEV inPRIME™ pod subito dopo averli scartati dalla confezione originale.
- Conservare in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente.

- Si consiglia di utilizzare questo prodotto a temperature comprese tra $>0^{\circ}\text{C}/<30^{\circ}\text{C}$ ed evitare cambiamenti rapidi di temperatura.
- Per un'esperienza ottimale e per evitare perdite, utilizzare questo prodotto solo in posizione verticale.
- Mentre si usano, si conservano o si scartano i VEEV inPRIME™ pod potrebbero comparire goccioline o tracce di liquido. Qualora si notassero delle goccioline o delle tracce di liquido su un pod o su VEEV inPRIME™, senza segni di perdita, asciugare con cura il residuo con un panno asciutto prima dell'uso (compresi il bocchino e i contatti). Non utilizzare il pod se presenta perdite visibili o se eventuali goccioline o tracce di liquido ricompaiono dopo la pulizia.
- Non usare questo prodotto se il VEEV inPRIME™ pod risulta danneggiato manomesso, rotto o con perdite.
 - A causa del rischio di fuoriuscita di liquidi dai VEEV inPRIME™

pod in caso di variazione di altitudine, non è consigliabile volare con i VEEV inPRIME™ pod che sono stati rimossi dall'imballaggio o parzialmente utilizzati.

SEGNALAZIONE DI EVENTI AVVERSI

- Se si avvertono effetti indesiderati sulla salute durante l'utilizzo di VEEV inPRIME™ e/o i VEEV inPRIME™ pod, consultare un medico.
- Per segnalare eventi avversi, contattare direttamente il Servizio Clienti locale (i recapiti sono indicati nella guida Servizio Clienti e Garanzia). La segnalazione di eventuali effetti collaterali può aiutarci a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto.
- Per maggiori informazioni visitare il sito www.veev-vape.com

SPECIFICHE TECNICHE

Modello M0036

Tipo di batteria: Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Ingresso: 5V  2A

**Informazioni sull'adattatore
di alimentazione compatibile (non
incluso nella confezione)**

Modello: S52A21, S21A20, S21A22,
S21A23, S21A25, S21A27, S00120, S00121,
S00122, S00123, S00125, S00126, S00129,
S82A40, S82A41, S82A42, S82A43,
S82A45, S82A46

Ingresso: 100 V-240 V~ 50/60 Hz 0.3 A

Uscita: 5.0V  2.0A

Informazioni sul cavo di ricarica compatibile

Tipo C a tipo C

Tipo A a tipo C

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO



Valide per l'Unione Europea e l'SSE

Questo simbolo sul prodotto o sulla
sua confezione indica che il prodotto
e i singoli componenti (incluse le
batterie) non devono essere smaltiti
con gli altri rifiuti domestici. È pertanto
tua responsabilità smaltire
l'apparecchiatura di scarto

consegnandola a un
punto di raccolta preposto per
il riciclo di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. È possibile
restituire gratuitamente le apparecchiature
di scarto al punto vendita al momento della
fornitura di una nuova apparecchiatura
elettrica ed elettronica. Le apparecchiature di
scarto possono essere in ogni caso restituite
gratuitamente ai punti vendita con superficie
di vendita di apparecchiature elettriche ed
elettroniche ("AEE") al dettaglio di almeno
400 mq. La raccolta separata e il riciclo
dei rifiuti dell'apparecchiatura di scarto
(comprese le batterie) al momento dello
smaltimento contribuiranno a preservare le
risorse naturali e assicureranno un riciclo che
tuteli la salute e l'ambiente. Lo smaltimento
di apparecchiature di scarto tra i rifiuti
urbani misti (ad esempio in discariche o
tramite incenerimento) può avere effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute. I
proprietari di apparecchiature di scarto
possono consegnarle, nel quadro delle
possibilità, per la restituzione o la
raccolta di apparecchiature

di scarto presso le autorità preposte alla gestione dei rifiuti, al fine di assicurare un corretto smaltimento dei vecchi dispositivi. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto ai fini del riciclo, rivolgersi agli uffici locali preposti, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o al negozio in cui il prodotto è stato acquistato. L'importatore del prodotto a livello locale provvederà a finanziare il trattamento e il riciclo delle apparecchiature di scarto consegnate presso i punti di raccolta designati conformemente ai requisiti locali.

Registro A.E.E. n.: IT16060000009351.

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA (PER LO SMALTIMENTO E IL RICICLO)

Il cliente non deve rimuovere le batterie. Al termine del ciclo di vita del prodotto, le batterie devono essere rimosse esclusivamente da un operatore autorizzato per il riciclo, adottando le seguenti fasi.

MODELLO M0036

1: Controllare la tensione.

Il dispositivo deve essere completamente scarico prima dello smontaggio.

2: Rimuovere il mezzo modulo dall'alloggiamento spingendo dalla porta USB.
3: Rimuovere il nastro Kapton e il supporto del pulsante.

4: Scollegare il connettore FPC della batteria.

5: Rimuovere il supporto FPC della batteria dal supporto della batteria.

6: Estrarre la batteria sollevandola.

CONFERMA DI CONFORMITÀ

Progettato da e prodotto per conto di Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Svizzera.

© 2024 Copyright
Philip Morris Products S.A.

